



ИнтерКлин



inter.clean@interclean.ru



+7 (495) 785-71-26

119633, Г. МОСКВЫ,
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО,
УЛ. НОВООРЛОВСКАЯ, Д. 7А,
ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. VII, КОМ. 325



МАГО КЛИН С +

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Предназначение

Предназначено для мойки с дезинфицирующим эффектом открытого емкостного оборудования, а также внутренних и наружных поверхностей различного вида технологического оборудования (резервуаров, трубопроводов, линий розлива, упаковки и фасовки), инвентаря, тары, автотранспорта для перевозки продукции и поверхностей производственных помещений.

Состав

Гипохлорит натрия, гидроксид натрия, гидроксид калия, ПАВ, комплексообразователи, вода.

Инструкция по применению

- Предварительно промыть поверхности водой.
- Навести рабочий раствор с концентрацией 2-5% и температурой 20-45°C (ручная мойка или нанесение пены из пенообразующего оборудования), время экспозиции не менее 10-15 минут или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
- Промыть оборудование чистой водой.

Физико-химические свойства

Внешний вид: прозрачная жидкость светло желтого цвета со специфическим запахом хлора. Допускается опалесценция.

Показатель pH (1%): 11,0-12,5.

Плотность (20°C), г/см³: 1,1-1,2.

Хранение

Температура от +5 до +30 °С, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

Коррозионные свойства и меры предосторожности

Запрещается смешивать с кислотными средствами.

Не применять на поверхностях из алюминия, меди и других цветных металлов.

Использовать средства индивидуальной защиты.

